

3. INR-2000、INR-3000

3-1 パスワード・ユーザー名・ログイン名・IDの工場設定値

ブラウザでログインするためにはパスワードが必要。

ログイン名	パスワード	説明
admin	1	-

3-2 電源切/入の方法

(1) 電源を切る。

本体前面の電源ボタンを押す。
終了処理が始まり、約 20 秒後に電源が切れる。

(2) 電源を入れる。

本体前面の電源ボタンを押す。
電源が入り、起動処理が始まる。約 1 分後に起動を完了する。

