

4.7.1.2 日時設定

システム時間、タイムゾーンなど、日時に関する設定を行います。



図 4-83

項目	説明	初期値
日時設定		
システム時間	システムの日時を設定します。 テキストボックスまたは🕒をクリックすることで設定画面が開きます。	-
日付形式	日付の表示形式を設定します。 設定値：年/月/日, 月/日/年, 日/月/年	年/月/日
時間形式	時刻表示の形式を設定します。 設定値：24 時間, 12 時間	24 時間
ネットワーク同期設定		
同期	時刻同期のタイミングについて設定します。 設定値：NTP, 手動	手動
NTP サーバー	NTP を利用する際のサーバーを選択します。	time.windows.com
タイムゾーン/サマータイム		
タイムゾーン	タイムゾーンを選択します。 設定値：GMT-12～GMT+13	GMT+09
サマータイム	サマータイムを有効にします。	オフ