

4.4 HDD

4.4.1 HDD 管理

ここでは、接続された HDD の管理を行います。

4.4.1.1 HDD 管理

接続されている HDD がリスト表示されます。

なお、HDD は NVR の電源が入っているときに抜き差し可能です。

また、HDD が異常な状態にある場合には、画面に「HDD なし」「HDD は使用できません」等の異常情報が表示されます。



図 4-50

項目	説明	初期値
HDD	接続されている HDD の名称を表示します。	-
空き容量/総容量(GB)	HDD の空き容量と総容量を GB で表示します。	-
シリアル No.	HDD のシリアルナンバーを表示します。	-
HDD モデル	HDD のモデル名を表示します。	-
状態	HDD の状態を表示します。	-
タイプ	HDD のタイプを表示します。	-
上書き保存	HDD の残容量が 0 になった場合、一番古いデータを削除して録画を継続します。	オン
操作	HDD の初期化が可能です。 HDD の初期化を行う場合、当該 HDD の 初期化 を押下します。 すべての HDD の初期化を行う場合、	-
録画期間	当該 HDD が録画を継続した期間を表示します。	-