2. Philips 221S6QHAB/11

- 2-1 外観
- (1) ボタン







2-2 画面に枠などが映っている場合

モニター以外の機器に障害がある。

2-3 画面に何も映っていない場合

電源の LED が2秒間隔程度でゆっくり点滅していることを確認する。



電源を入れて直ぐに、PHILIPS のロゴが一瞬表示されることを確認する。 表示されない場合は、モニターの故障。

2-4 ビデオ入力なしが表示される場合

「ビデオ入力なし」が表示され、次に「スリープモードに入ります」が表示され、何も表示さ れなくなる。

電源の LED がゆっくりの点滅に変る。



(1) HDMI ケーブルの接続を確認する。

モニターとレコーダーの間のHDMI ケーブルが接続されていることを確認する。 HDMI ケーブルのコネクタ部がしっかり入っていることを確認する。



- 2-5 モニター、HDMI ケーブル接続に異常が無い場合 レコーダーの異常が考えられる。
- 2-6 SmartImage デモ画面を解除する

画面下に SmartImage On、SmartImage Off の文字が表示される。 画面中央部に縦線が表示され、その線が左右に移動する。 この画面は SmartImage デモ画面。



Smart Image デモ画面を解除するには、スマートイメージボタンを8秒以上長押しする。

@⊅/◀	∎⊈/▼	<i>►</i> /▲	⊜/OK	Ċ

Smart Image デモ画面を再表示するには、スマートイメージボタンを8秒以上長押しする。

2-7 MENU



メニューボタンを押すと、メニューが表示される。

- ① ▲▼ボタンでメニューを移動し、OK で選択。
- ② サブメニューが有る場合は、▲▼ボタンでメニューを移動し、OK で選択。
- ③ ▲▼ボタンで設定値を変更し、OK で決定。
- ◀ボタンで前画面に戻る。

◀ボタンを何回か押して、メニューを閉じる。

子 入力 ①	VGA DVI	23	
	HDMI		
 【 _{音声}			
 חקר (•	
		•	
· · · · ·			

メニューの階層は以下の通り。

Input	VGA / HDMI 1.4 / DisplayPo	ort					
Picture	Picture Format	Wide Screen, 4:3					
	Brightness	0 - 100					
	Contrast	0 - 100					
	Sharpness	0 - 100					
	SmartResponse	Off / Fast / Faster / Fastest					
	SmartContrast	On / Off					
	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6					
	Pixel Orbiting	On / Off					
	Over Scan	On / Off					
Audio	Volume	0 - 100					
	Stand-Alone	On / Off					
	Mute	On / Off					
	Audio Source	Audio In,HDMI / DisplayPort					
Color	Color Temperature	5000K / 6500K / 7500K / 8200K / 9300K /					
		11500k					
	sRGB						
	User Define	Red 0 - 100					
		Green 0 - 100					
		Blue 0 - 100					
Language	English / Deutsch / Españo	ol / Ελληνική / Fran ç ais /					
	Italiano / Maryar / Nederlands / Portugu ê s /						
	Portugu ê s do Brasil / Pols	ski / русский / Svenska /					
	Suomi / Türkçe / Čeština ,	/ Українська / 简体中文 /					
	繁體中文 / 日本語 / 한국0						
OSD Settings	Horizontal	0 - 100					
	Vertical	0 - 100					
	Transparency	Off / 1 / 2 / 3 / 4					
	OSD Time Out	5s / 10s / 20s / 30s / 60s					
Setup	Auto						
	Power LED	0 / 1 / 2 / 3 / 4					
	H.Position	0 - 100					
	V.Position	0 - 100					
	Phase	0 - 100					
	Clock	0 - 100					
	Resolution Notification	On / Off					
	Reset	Yes / No					
	Information						

2-8 設定をリセットする

@7/◀	•⊄/▼		⊜/OK	Ċ
戻る	下	上	メニュー/OK	

(1) メニューボタンを押して、メニューを表示する。

入 力	VGA	•	
	HDMI		
U ^{音声}		•	
∭ ^{カラ−}		•	
		•	
•			

(2) 下ボタンを押して設定に移動する。

	 自動	•		
USD 設定	ワパーLED	•	4	
	水平位置	•		0
設定	垂直位置	•		0
	位相	•		0
	クロック	•		0
	解像度の通知	•	オン	
	リセット	•	いいえ	
	情報	•		
		•		
A				

- (3) OK ボタンを押して設定を選択する。
- (4) 下ボタンを押して、リセットに移動する。

● OSD設定	自動	•		
	ワパーLED	٠	4	
	水平位置	•		0
	垂直位置	•		0
	位相			0
	クロック	•		0
	解像度の通知	•	オン	
	リセット		いいえ	
	情報			
		•		

- (5) OK ボタンを押してリセットを選択する。
- (6) 上ボタンを押してはいに移動する。
- (7) OK ボタンを押してリセットする。

リセットを実行すると、メニューは消える。

→ OSD設定	自動		はい
	ワパーLED	•	いいえ
	水平位置	•	
	垂直位置	•	
	位相	•	
	クロック	•	
	解像度の通知	•	
	リセット		
	情報		
		•	