1 Princeton PTFBKF-22W

- 1-9 設定をリセットする
- (1) Mボタンを押して、メニューを表示。



- (2) ◀▶ボタンで青背景のメニューをリセットに移動する。
- (3) Mボタンを押して、リセットメニューを選択する。
- (4) ◀▶ボタンでリセットを赤文字にする。
- (5) Mボタンを押して、リセットを実行する。



(6) E ボタンを何回か押して、メニューを閉じる。

2. Philips 221S6QHAB/11

2-8 設定をリセットする

@7/◀	∎₫/▼	<i>▶</i> /▲	⊜/OK	Ċ
戻る	下	Ŀ.	メニュー/OK	

(1) メニューボタンを押して、メニューを表示する。

B	入力		•	
Ь	画像	HDMI		
			•	
Ч. —	■严 		•	
	カラー 		•	
	言語		•	
	•			

(2) 下ボタンを押して設定に移動する。

 ▲ \	 自動	•		
USD 設定	ワパーLED	•	4	
い。	水平位置	•		0
	垂直位置	•		0
	位相	•		0
	クロック	•		0
	解像度の通知	•	オン	
	リセット	•	いいえ	
	情報	•		
		•		
A				

- (3) OK ボタンを押して設定を選択する。
- (4) 下ボタンを押して、リセットに移動する。

	自動	•		
	ワパーLED		4	
A	水平位置	•		0
	垂直位置	•		0
	位相	•		0
	クロック	•		0
	解像度の通知		オン	
	リセット		いいえ	
	情報			
		•		

- (5) OK ボタンを押してリセットを選択する。
- (6) 上ボタンを押してはいに移動する。
- (7) OK ボタンを押してリセットする。

リセットを実行すると、メニューは消える。

	自動		はい
USDALE	ワパーLED	•	いいえ
	水平位置	•	
	垂直位置	•	
	位相	•	
	クロック	•	
	解像度の通知	•	
	リセット		
	情報		
		•	

3. Philips 223V7QJAB/11

3-8 設定をリセットする

๎๎๎๎<	-⊕/▼	∎(] / 🔺	⊜/OK	Ċ
戻る	下	上	メニュー/OK	

(1) メニューボタンを押して、メニューを表示する。

・ ローブルーライト	オン オフ ✓	
ひょう 入力		
■■■■■		
◀ ^{音声}		
✿ 色		
₩. 言語		
~		

(2) 下ボタンを押して設定に移動する。

OSD 設定		
🔆 設定		
	解像度の通知 リセット 情報	オフ いいえ
^		

- (3) OK ボタンを押して設定を選択する。
- (4) 下ボタンを押して、リセットに移動する。

OSD 設定		
於 設定		
	リセット	いいえ
	情報	
^		

- (5) OK ボタンを押してリセットを選択する。
- (6) 上ボタンを押してはいに移動する。
- (7) OK ボタンを押してリセットする。

リセットを実行すると、メニューは消える。

OSD 設定		
* =15		
	 解像度の通知	オフ
	リセット	いいえ
<u> </u>		