C C T V F A Q

PCS-38システム PCS-35システム編

更新:2024/10/09

目次

1.	PC	S-38 システム1
	1-1	基本接続
	1-2	PCS-38ISを2台以上接続する場合 ······1
	1-3	キーボード PCS-35KB 外観・・・・・ 2
	1-4	設定画面の表示方法・・・・・ 3
	1-5	時刻の設定・・・・・ 4
	1-6	ホームポジションの設定・・・・・ 6
	1 - 7	カメラのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
	1-8	PCS-38SCの EEPROM を初期化 ····· 9
	1-9	設定画面 ······ 10
2.	PC	S-35 システム14
	2-1	基本接続
	2-2	PCS-35IS を 2 台以上接続する場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2-3	キーボード PCS-35KB 外観・・・・・ 15
	2-4	設定画面の表示方法・・・・・ 16
	2-5	ホームポジションの設定・・・・・ 17
	2-6	カメラのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
	2-7	設定画面 ······ 20

1. PCS-38 システム

1-1 基本接続



- 1-2 PCS-38IS を 2 台以上接続する場合
- (1) 本体右下のロータリーSWでIDを設定する。
 IDはPCS-38SCに近い順から1、2、3、・・・、最大Fまで設定できる。
 ID1はCH1~16、ID2はCH17~32、・・、最大 IDFはCH225~240となる。



(2) I-LAN IN、I-LAN OUT、EXT IN、OUTの接続は下図の通り。



1-3 キーボード PCS-35KB 外観







- (1) [監視]を押す。
 キーボードの表示が以下になる。
 ジドウツイビ カンシ
 P : カンシモード(エイギョウ)
- (2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。 キーボードの表示が以下になる。

PCSシステム	セットアップ
	[カンシ] モドル

マスタモニタに文字が表示される。

システム設定 1	
ツイビモニタ表示タイプ	: 1
プリセットNo 4/9 あり	: Y E S
プリセットタイプ	: A B
ドウジツイビタイプ	: A-B
エイギョウクブン 切替ホウシキ	: 夜間 a
エイギョウ←ヤカン 切替時刻	: 9時00分
エイギョウ→ヤカン 切替時刻	:23時00分
ホールコンピュータ	: 1
 上下:設定変更 左右:カーソル移動 確認:	

(3) [確認]を押すと、次の設定画面が表示される。 設定画面の表示順は以下。

> システム設定1、システム設定2、システム設定3、システム設定4 タイトル設定 カメラ設定 ホームポジション メインポジション 券売機、計数機、島金庫、そのた、外部入力、プリセットポジション エリアプリセットポジション オートパンポジション

(4) [監視]を押して、設定画面を閉じる。



- (1) [監視]を押す。
 キーボードの表示が以下になる。
 ジドウツイビ カンシ
 P : カンシモード(エイギョウ)
- (2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。キーボードの表示が以下になる。

PCSシステム	セットアップ	
	[カンシ] モドル	

マスタモニタにシステム設定1の画面が表示される。

システム設定 1	
ツイビモニタ表示タイプ	: 1
プリセットNo 4/9 あり	: Y E S
プリセットタイプ	: A B
ドウジツイビタイプ	: A-B
エイギョウクブン 切替ホウシキ	: 夜間 a
エイギョウ←ヤカン 切替時刻	: 9時00分
エイギョウ→ヤカン 切替時刻	:23時00分
ホールコンピュータ	: 1
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 催調	&: 次の画面

(3) [確認]を2回押して、システム設定3を表示させる。

システム設定3	
スーパーインポーズ表示位置	:左右
カメラロック中 警告時間	:10分
日時表示ケイシキ	:日十時
日時表示位置	: 右上
時刻接点出力	:00時
2020年12月10日09時30分	15秒
20/12/10 09:30:	15
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 確認:	次の画面

(4) ジョイスティックで時刻を合わせる。
 ジョイスティックを左右に倒してカーソル移動する。
 ジョイスティックを上下に倒して値を変更する。



- (5) [セット]を押して、時刻を確定する。
- (6) [監視]を押して、設定画面を閉じる。

1-6 ホームポジションの設定

ホームポジションはシステムコントローラ PCS-38SC に記憶される。 PCS-38SC を交換した場合は、全てのCHのホームポジションを再設定する必要が有る。



(1) [監視]を押す。

キーボードの表示が以下になる。 ジドウツイビ カンシ P : カンシモード (エイギョウ)

(2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

PCSシステム	セットアップ
	[カンシ] モドル

マスタモニタにシステム設定1の画面が表示される。

システム設定 1	
ツイビモニタ表示タイプ	: 1
プリセットNo 4/9 あり	: YES
プリセットタイプ	: A B
ドウジツイビタイプ	: A-B
エイギョウクブン 切替ホウシキ	: 夜間 a
エイギョウ←ヤカン 切替時刻	: 9時00分
エイギョウ→ヤカン 切替時刻	:23時00分
ホールコンピュータ	: 1
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 確認	:次の画面

(3) [確認]を6回押して、ホームポジション画面を表示させる。

ホーム:	ポジション	
カメラ	CH:001	
	ポジション設定	
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	確認 : 次の画面	

(4) ジョイスティックの上下でCH番号を選択する。





(5) ジョイスティックを右に倒し、ホームポジション設定画面を表示させる。



- (6) キーボードでカメラを操作し、ホームポジションの位置にする。
- (7) [セット]を押して終了する。
- (8) 引き続き他のCHの設定を行う場合は、[確認]を押してCH選択画面に戻り、設定を繰り返す。
- (9) 設定を完了したら、[監視]を押して、設定画面を閉じる。



カメラ番号を選択する。
 [CH]を押す。
 番号キーでカメラ番号を押す。
 [セット]を押す。

СНОО1	SPD:L
P 1:マニュアルソウサ	

(2) [ページ]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

	ジュンカイ	<mark>リセット</mark>	
ショウメイ	オートパン	フォーカス	
上の表示は以	、下のキーに対応	ぶしている。	
F•1	F • 2	<mark>F•3</mark>	
F • 4	F • 5	F • 6	

- (3) [F・3]リセットを押す。選択されたカメラが再起動する。
- (4) [監視]を押して、元に戻る。

- 1-8 PCS-38SCの EEPROM を初期化
- (1) [監視]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

ジドウツイビ カンシ P :カンシモード(エイギョウ)

(2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。キーボードの表示が以下になる。

PCSシステム	セットアップ
	[カンシ] モドル

マスタモニタにシステム設定1の画面が表示される。

システム設定 1	
ツイビモニタ表示タイプ	: 1
プリセットNo 4/9 あり	: Y E S
プリセットタイプ	: A B
ドウジツイビタイプ	: A – B
エイギョウクブン 切替ホウシキ	:夜間a
エイギョウ←ヤカン 切替時刻	: 9時00分
エイギョウ→ヤカン 切替時刻	:23時00分
ホールコンピュータ	: 1
 上下:設定変更	
左右:ノークルを割 催認	:次の画面

(3) [シフト]+[セット]を押す。

EEPROM設定画面が表示される。



- (4) EEPROM初期化を選択し、[確認]を押す。
- (5) PCS-38SCの前面蓋裏の右側緑LEDが点滅し、初期化が始まる。
 初期化中はPCS-38KBとの通信が止まる。
 初期化完了まで2分程度掛かる。
- (6) 完了したら、前面LEDが消灯する。[監視]を押して、設定画面を閉じる。

- 1-9 設定画面
- (1) システム設定1

システム設定 1	
ツイビモニタ表示タイプ	: 1
プリセットNo 4/9 あり	: Y E S
プリセットタイプ	: A B
ドウジツイビタイプ	: A-B
エイギョウクブン 切替ホウシキ	: 夜間 a
エイギョウ←ヤカン 切替時刻	: 9時00分
エイギョウ→ヤカン 切替時刻	:23時00分
ホールコンピュータ	: 1
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 確認	:次の画面

(2) システム設定2

システム設定2	
アラーム解除時間	:10秒
優先アラーム解除時間	:10秒
マニュアル解除時間	:10分
アラームオートスイッチ	:1秒
マニュアル操作 アラーム アウト	: Y E S
マニュアル操作 スピード	: MID
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 確認	: 次の画面

(3) システム設定3

システム設定 3	
スーパーインポーズ表示位置	:左右
カメラロック中 警告時間	:10分
日時表示ケイシキ	:日十時
日時表示位置	: 右上
時刻接点出力	:00 時
2020年12月10日09時30分	·15秒
20/12/10 09:30:	15
上下:設定変更	
左右:カーソル移動 確認:	次の画面

(4) システム設定4

システム設定 4
カメラ台数 :016
エリアシーケンス切替時間 :10 秒
オートパンスピード :MID
カメラシーケンス切替時間 :10 秒
上下:設定変更
左右:カーソル移動 確認:次の画面

(5) タイトル設定

タイトル設	定
CH001	
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(6) カメラ設定:マニュアル

カメラ設定 CHOO1 タイプ : オートハ゜ン :O	マニュアル FF
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	セット : 次のCH 確認 : 次の画面

(7) カメラ設定: PCS-35/38

カメラ設?	 定
CH001 タイプ	: PCS-35/38
カラー/シロクロ	:カラー カラー
ワイド D	:OFF OFF
逆光補正	:OFF OFF
感度アップ	: OFF オート
シャッター	:オートFL ×15
デジタルズーム	: O N
ホワイトバランス	:オート
左右:カーソル移動	確認:次の画面

(8) ホームポジション

ホームポジション



--+--+---+---+---+---CH : 0 0 1 セット : END

(9) メインポジション



メインポジション		
++++++		
+++++		
CH001 No0001 セット: END		

(10) 券売機プリセットポジション

券売	「機プリセットポジション
プリセットNo カメラCH	: 0 0 0 1 - : 0 0 1
	ポジション設定

------上下:設定変更 左右:カーソル移動 確認:次の画面

- (11) 計数機プリセットポジション同様
- (12) 島金庫プリセットポジション 同様
- (13) そのたプリセットポジション同様
- (14) 外部入力プリセットポジション同様
- (15) エリアプリセットポジション同様
- (16) オートパンポジション

オート	パンポジション
カメラCH 位置	: 0 0 1 : 始点 ポジション設定
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	 確認 : 次の画面

2. PCS-35 システム

2-1 基本接続



2-2 PCS-35IS を 2 台以上接続する場合

(1) 本体右下のロータリーSWで ID を設定する。
 ID は PCS-35SC に近い順から 1、2、3、・・・、最大 F まで設定できる。
 ID1 は CH1~16、ID2 は CH17~32、・・・、最大 IDF は CH225~240 となる。



(2) I-LAN IN、I-LAN OUT、EXT IN、OUTの接続は下図の通り。



2-3 キーボード PCS-35KB 外観







- (1) [監視]を押す。
 キーボードの表示が以下になる。
 ジドウツイビ カンシ
 P : カンシモード(エイギョウ)
- (2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。 キーボードの表示が以下になる。

PCSシステム	セットアップ	
	[カンシ] モドル	

マスタモニタに文字が表示される。

システム設定 1	
プリセットNo 4/9 あり	: Y E S
サブプリセット	: N O
メイン/サブドウジツイビ	: Y E S
スーパーインポーズ	: Y E S
マニュアル操作 アラームアウト	: Y E S
マニュアル操作 スピード	: M I D
EXT入力	:VTRa
ホールコンピュータ	: 0 1
エー・欧足叉叉 たち・カーソル移動 確認	2.次の画面

(3) [確認]を押すと、次の設定画面が表示される。 設定画面の表示順は以下。

> システム設定1、システム設定2、システム設定3 タイトル設定 カメラ設定 ホームポジション メインプリセットポジション サブプリセットポジション 券売機、計数機、島金庫、そのた、プリセットポジション ケーブル補ショウ設定

(4) [監視]を押して、設定画面を閉じる。

2-5 ホームポジションの設定

ホームポジションはシステムコントローラ PCS-35SC に記憶される。 PCS-35SC を交換した場合は、全てのCHのホームポジションを再設定する必要が有る。



(1) [監視]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

ジドウツイビ カンシ P :カンシモード(エイギョウ)

(2) [シフト]+[セット]を押しながら[モード]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

[カンシ] モドル

マスタモニタにシステム設定1の画面が表示される。

システム設定 1	
プリセットNo 4/9 あり	: YES
サブプリセット	: N O
メイン/サブドウジツイビ	: YES
スーパーインポーズ	: YES
マニュアル操作 アラームアウ	F :YES
マニュアル操作 スピード	: MID
EXT入力	: VTRa
ホールコンピュータ	: 0 1
上下:設定変更	
左右:カーソル移動	確認:次の画面

(3) [確認]を5回押して、ホームポジション画面を表示させる。

ホーム	ポジション	
カメラ	CH:001	
	ポジション設定	
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	 確認 : 次の画面	-

(4) ジョイスティックの上下でCH番号を選択する。





(5) ジョイスティックを右に倒し、ホームポジション設定画面を表示させる。



- (6) キーボードでカメラを操作し、ホームポジションの位置にする。
- (7) [セット]を押して終了する。
- (8) 引き続き他のCHの設定を行う場合は、[確認]を押してCH選択画面に戻り、設定を繰り返す。
- (9) 設定を完了したら、[監視]を押して、設定画面を閉じる。



カメラ番号を選択する。
 [CH]を押す。
 番号キーでカメラ番号を押す。
 [セット]を押す。

CH001	SPD:L
P 1:マニュアルソウサ	

(2) [ページ]を押す。

キーボードの表示が以下になる。

		<mark>リセット</mark>	
ショウメイ	オートパン	フォーカス	
上の表示は以	、下のキーに対応	ぶしている。	
F•1	F • 2	<mark>F•3</mark>	
F • 4	F • 5	F • 6	

- (3) [F・3]リセットを押す。選択されたカメラが再起動する。
- (4) [監視]を押して、元に戻る。

- 2-7 設定画面
- (1) システム設定1

システム設定 ^	1
プリセットNo 4/9 あり	J :YES
サブプリセット	: N O
メイン/サブドウジツイビ	: YES
スーパーインポーズ	: YES
マニュアル操作 アラームアウ	ナト :YES
マニュアル操作 スピード	: M I D
EXT入力	: VTRa
ホールコンピュータ	: 0 1
上下:設定変更	
左右:カーソル移動	確認:次の画面

(2) システム設定2

システム設定2	
アラーム解除時間	:1 0 秒
優先アラーム解除時間	:1 0 秒
マニュアル解除時間	:10分
オートスイッチーVTRパルス	:04回
ー切り替え時間	:02秒
アラームオートスイッチ	: 1秒
上下:設定変更	
左右:カーソル移動	確認:次の画面

(3) システム設定3

システム設定 カメラ台数	: 0 1 6
 上下 : 設定変更 左右 : カーソル移動	確認 : 次の画面

(4) タイトル設定



(5) カメラ設定:マニュアル

カメラ設定 CHOO1 タイプ : ⁻ オートハ゜ン :O	マニュアル F F
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	セット : 次のCH 確認 : 次の画面

(6) カメラ設定: PCS-35

カメラ討	 设定	
CH001 タイプ	: PCS-3	5
カラー/シロクロ	:カラー	カラー
ワイド D	: OFF	OFF
逆光補正	: OFF	OFF
感度アップ	: OFF	オート
シャッター	:オートFL	× 1 5
デジタルズーム	: O N	
ホワイトバランス	:オート	
上下:設定変更	セット: ジ	欠の C H
左右:カーソル移動	カ 確認:>	欠の画面

(7) ホームポジション





(8) メインプリセットポジション

メインプリ-	セットポジション
プリセットNo カメラCH	: 0 0 0 1 - : 0 0 1
	ポジション設定
 上下:設定変更 左右:カーソル移動	確認:次の画面
メインポン	ジション設定



(9) 券売機プリセットポジション

券売機 ~ N o 1	プリセットポジション : 0 0 0 1 - : 0 0 1 ポジション設定	
上下:設定変更 左右:カーソル移動	」 確認 : 次の画面	



- (10) 計数機プリセットポジション 同様
- (11) 島金庫プリセットポジション 同様
- (12) その他プリセットポジション

同様

(13) ケーブル補償設定

ケーブル補	i ショウ設定	
CH001:Short		
 上下:設定変更	 セット : 次のCH	
	確認:次の画面	