CSS-400Sw'er

複数 Keyer の連動 ON/OFF 設定方法について

はじめに

Bttn Memory 機能を使うことで、複数の Keyer の ON/OFF が実行できます。 また、GPI からの Key Remote Box 制御の設定を Bttn Memory に登録した メモリに設定することで、Key Remote Box での制御も可能となります。

事前準備:登録する Key の ON/OFF 卸は "OFF"の状態として下さい。

【Button Memory 手順】

手順1: Button Memory メニューに遷移して下さい。(画像1)

Previous Page		M/E - Transit	ion y		
M/E1		User DFE	M/E ►	Transition	ransition
M/F2	Тур	Button Memory		Wipe	0.15
M/EZ	Patt	Timeline		DFE	Tenkey
Key1	Rate Direct	Matte		Keyer	iddleStop
Key2	CG-W	Frame Memory		Effect Memory	0.0 Tenkey
	Trans			Key Memory	iddleStop art Level
Key3		File		Assign Memory	0.0 Tenkey
Key4		Copy/Swap			iddleStop
,,	Nc	Multi Viewer			.0.0
		Color Corrector			Tenkey
	T LI				
		Setup			
Default Config		Display Off			

<u>画像 1</u>

手順2:登録するレジスタ番号を選択します。(画像2)

(ここでは、00番に登録で説明します。)

Previous Page	Button Memory 🛛
Register	
Command	
	Edit Recall Rename Delete Lock Run
	Move Copy Swap Execute /Paste
	Buffer Status
	Bank 0 Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 More Function 1/2

<u>画像 2</u>

手順3:REC 釦を押下後、New 釦を選択して下さい。(画像3)



手順4:操作卓より、登録する Key 釦を ON して下さい。(画像4)

(ここでは Key2 と Key4 を	ON での登録で説明します)。
---------------------	-----------------

Previous Page	Button Memory 🛛											
Register		Register No.0 "00" Comn	nand List		Cursor							
	No	Command	Value	Begin	From To	End	Cursor					
Command	01	Key2 Auto Transition	Start On	ļ			Tenkey					
	02	Key4 Auto Transition	Start On	Record	Ins	ert	(Clinic)					
	03			Saving	Pause	Delay						
	04			Now								
	05			Cancel	Last X	GPI Out						
	06											
	07					<u> </u>						
	08				Edit							
	09			Cut	Сору	Paste						
	10						List					
	11			Delete	Modify (Last X)	Append						
	12				(case A)	Register						
	13				Re	call	-					
	14	5		Undo	Stop	Run						
	15				Next							
	16											
	0	n Line Edit										



手順 5: Pause 卸を ON して下さい。(画像 5)

Previous Page	Button Memory											
Register		Register No.0 "00" Comm	nand List		<u> </u>							
	No	Command	Value	Begin	From To	End	Cursor					
Command	01	Key2 Auto Transition	Start On				Tonko					
	02	Key4 Auto Transition	Start On	Record	Ins	ert	Tenke					
	03	Pause	Enable	Saving	Pause	Delay						
	04			Now								
	05			Cancel	Last X	GPI Out						
	06											
	07				_							
	08			Edit								
	09			Cut	Сору	Paste						
	10						List					
	11			Delete	Modify	Append						
2	12				(Last X)	Register						
	13				Pacall		·					
	14			Undo	Stop	Run						
	15				Next							
	16											
	0	n Line Edit										

手順 6 : 操作卓より、Key 釦を OFF して下さい。(画像 6)

登録内容は以上です。再度 REC 釦を押して登録完了します。

Previous Page	-	Button Me	mory	/			
Register		Register No.0 "00" Comn	nand List			Curron	
	No	Command	Value	Begin	From To	End	Cursor
Command	01	Key2 Auto Transition	Start On	ļ			Tonkov
	02	Key4 Auto Transition	Start On	Record	Ins	ert	Tenkey
	03	Pause	Enable	Rec	Pause	Delay	
	04	Key2 Auto Transition	Start Off				
	05	Key4 Auto Transition	Start Off	Cancel	Last X	GPI Out	
	06			STREET,			
	07						
	08				Edit		
	09			Cut	Сору	Paste	
	10			l I			List
	11			Delete	Modify	Append	LDC
	12				(Last X)	Register	
	13				D		<u> </u>
	14			Undo	Recall Ston Run		
	15				Next		
	16			Ь. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
		in Line Edit					h

画像6

手順7:操作卓の Bttn Memory 釦を押すと、写真のように00番の釦が押せる状態 となりますので、釦を押して登録した KEY が連動して ON/OFF する事を 確認して下さい。(画像7)



<u>画像 7</u>

【GPI 登録手順】

手順1: Setup メニューの GPI 設定メニューより、IN の設定を Button Memory の 0番に変更します。(画像8)

Previous Page	_	S	etup	¥	1				
My Panel	IN Port	Action	Delegation	Condition Select		Action Select		Condition Select	IN
(1'st) System	1	Auto Transition	Key1			No Assign			
	2	Auto Transition	Key2	J		Auto Transition		L	·
GPI	3	Auto Transition	Key3			Cut			
Diagnosis	4	Auto Transition	Key1	1		Mix			
User	5	No Assign				Wipe		TT	
Engineer	6	No Assign				DFE			Action
Set	7	No Assign				Button Memory			Select
Menu Lock	8	No Assign				Frame Memory Quick Capture	T		L
	Input Status	1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16	7 8 9 17 18 19	10 20					
	GPI-IA	GPI-OUT							<u>.</u>

(ここでは通常は Key1 の設定の項目を変更します)

画像8

手順 2: Setup メニューの GPI 設定メニューより、IN の設定を Bttn Memory の 0 番に 変更します。(ここでは通常は Key1 の設定の項目を変更します)

Previous Page	_	S	etup	y .		1		
My Panel	IN Port	Action Select	Delegation	Condition Select		Action Select		Condition Select Port
(1'st) System	1	Auto Transition	Key1			No Assign		
	2	Auto Transition	Key2	1		Auto Transition		
GPI	3	Auto Transition	Key3		ĺ	Cut		П Button Moment 和な畑ナト
Diagnosis	4	Auto Transition	Key1	1		Mix		
User	5	No Assign			Í	Wipe		10キー人力画面が表示されます
Engineer	6	No Assign				DF		Action
Set	7	No Assign				Button Memory		Select
Menu Lock	8	No Assign			T	Frame Memory Quick Capture	T	
	Input Status	1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16	7 8 9 17 18 19	10 20				
	GPI-I	GPI-OUT	345		14			

画像 10



画像 10

手順3:画像11のように設定が変更されます。

Previous Page	Setup 🛛										
My Panel	IN Port	Action Select	Delegation	Condition Select		Action Select		Condition Select	IN Port		
(1'st) System	1	Button Memory	No.0	ĴĴ		No Assign		ŢŢ			
	2	Auto Transition	Key2	1		Auto Transition		<u></u>			
GPI	3	Auto Transition	Key3			Cut					
Diagnosis	4	Auto Transition	Key1			Mix		[]			
User	5	No Assign				Wipe		TUF			
Engineer	6	No Assign				DFE			Action		
Set	7	No Assign				Button Memory			Select		
Menu Lock	8	No Assign				Frame Memory Quick Capture	T		1		
	Input 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Status 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										
	GPI-1	GPI-OUT									

<u>画像 11</u>

設定は以上です。

Key1のリモート BOX より、マクロの再生が可能となります。

以上