- 2-26 HDD 状態の確認
- (1) ログインする。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。 システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。



(2) システム情報メニューを選択する。

メインメニコ	2段	目の情報	足[システ	・ム]をク	リックする。
		メインメニュー			
操作	7 27-1-17	אין געשלעאו	シャットダウン		
情報	1424	レーク	D th		
設定 カメラ	ネットワ <i>ー</i> ク	11% 11%	ストレージ		

(3) HDD 情報を選択する。

設定画面左端のメニューで[HDD 情報]をクリックする。 状態が正常の場合は[正常]、異常の場合は[エラー]と表示される。 状態が表示されない場合は、スクロールバーでスクロールする。

情報												
🌠 システム	1		📔 🌄 איירי	ר-ל 📔 פ-ל	ブ							
	2	デバイス名	接続ポート	種別	空き容量/総容量	状態	SMART					
HDD情報	全て				4.14 TB/4.14 TB							
録画情報	1*#	sda	main board-1	読み出し/書き込み	2.07 TB/2.72 TB	正常						
BPS パージョン	2	sab	main board-2	読み 正し/ 書き 込み	2.07 16/2.72 16	止市						