- 1. Princeton PTFBKF-22W
- 1-1 外観
- (1) ボタン



(2) コネクタ



1-2 画面に枠などが映っている場合

モニター以外の機器に障害がある。

1-3 画面に何も映っていない場合

電源の青色 LED は点滅していることを確認する。 M ◀ ▶ E MENU 左 右 Exit 電源 電源ボタンを1回押して、モニターの電源を切る。

電源の青色 LED が消灯したことを確認する。 電源ボタンを押して、モニターの電源を入れる。



電源を入れて直ぐに、Princetonのロゴが一瞬表示されることを確認する。 表示されない場合は、モニターの故障。

1-4 信号なしが表示される場合



(1) HDMI ケーブルの接続を確認する。

モニターとレコーダーの間のHDMIケーブルが接続されていることを確認する。 HDMIケーブルのコネクタ部がしっかり入っていることを確認する。





(2) モニターの入力選択を確認する。



映像選択メニューが表示されている間に、[◀]または[▶]ボタンを押して、「AUTO」を選び、 [M]ボタンを押す。

- 1-5 モニター、HDMI ケーブル接続、映像選択に異常が無い場合 レコーダーの異常が考えられる。
- 1-6 背景が赤、緑、青、黒と変わり、英語表示の枠が画面内を移動する場合



映像入力が無く、ファクトリーメニューの BURN-IN モードとなっている。

レコーダーの電源、HDMI ケーブル接続を確認し、映像が表示されたら、次項を参照し BURN-IN モードを OFF にする。

映像が表示され無い場合は、レコーダーまたは HDMI ケーブルの異常が考えられる。 映像が復旧しない場合は、BURN-IN モードを OFF にすることができない。 1-7 英語表示の枠が画面内を移動しながら表示される場合

下図のような枠が、画面内を移動しながら表示される場合は、ファクトリーメニューの BURN-IN モードとなっている。 自動で BURN-IN モードになることはないので、操作ミスでなったと思われる。 BURN-IN モードは、以下の手順で OFF にする。

20150210 V164 2487TD PANEL:21.5W/23.6W RG90 12 VGA OK 24C02 PNT 2016 53 SN: BK22527Z1118F TIMING: 1920X1080 SIZE: 21.6W CHECKSUM 2E HDMI1 OK 24C02 PNT 2016 53 SN: BK22527Z1118F TIMING: 1920X1080 SIZE: 21.6W CHECKSUM 47 AE HDM12 **OK** 24CO2 SN: BK22527Z111 TIMING: 1920X1080 SIZE: CHECKSUM 47 AE

(1) ファクトリーメニューを表示する

▲と▶ボタンを同時に5秒間押す。 画面左上にファクトリーメニューが表示される。

PANEL:21.5W/23.6W 20150210 V164 AUTO COLOR		2 P U	487 R I N( ND0	ID Cet(	N
ADC GAIN	R132	G	132		B123
ADC OFFSET	R124	G	123		B127
9300K	R 92	G	94		B 86
6500K	R100	G	94		B 70
USER	R128	G	128		B128
BURNIN	ON				
SHOW LOGO	ON				
CHECKSUM					
DCLK SPREAD	10				
DDCI	ON				
RESET EE					
EXIT	213	330	1	9	

(2) BURNINをOFFにする

▲または▶ボタンを何回が押して、BURNINの文字を赤にする。Mボタンを押して、BURNINの設定に入る。

PANEL:21.5W/23.6W 20150210 V164 AUTO COLOR		2487TD Prince Undo	TON	PANEL:21.5W/23.6 20150210 V164 AUTO COLOR	W	2487TD Prince Undo	TON
ADC GAIN	R132 R124	G132 G123	B123 B127	ADC GAIN	R132 R124	G132 G123	B123 B127
9300K	R 92	G 94	B 86	9300K	R 92	G 94	B 86
6500K	R100	G 94	B 70	6500K	R100	G 94	B 70
USER	R128	G128	B128	USER	R128	G128	B128
e				<pre></pre>			
	ON			BURNIN	ON		
SHOW LOGO	ON			SHOW LOGO	ON		
CHECKSUM				CHECKSUM			
DCLK SPREAD	10			DCLK SPREAD	10		
DDCI	ON			DDCI	ON		
RESET EE				RESET EE			
EXIT	213	30 : 9		EXIT	213	30 : 9	

◀または▶ボタンを押して、OFF にする。

Mボタンを押して、BURNINの設定を確定する。BURNINの文字が赤になる。

▶ボタンを押して、EXITを選択する。

Мボタンを押して、ファクトリーメニューを終了する。

以上で、BURN-IN モードは OFF になり、英語表示の枠は表示されない。

PANEL:21.5W/23.6W 20150210 V164 AUTO COLOR		2487TD Princet Undo	ON	PANEL:21.5W/23.6W 20150210 V164 AUTO COLOR		2487TD Prince Undo	ΓON
ADC GAIN	R132	G132	B123	ADC GAIN	R132	G132	B123
ADC OFFSET	R124	G123	B127	ADC OFFSET	R124	G123	B127
9300K	R 92	G 94	B 86	9300K	R 92	G 94	B 86
6500K	R100	G 94	B 70	6500K	R100	G 94	B 70
USER	R128	G128	B128	USER	R128	G128	B128
BURNIN	<b>OFF</b>			BURNIN	<b>OFF</b>		
SHOW LOGO	ON			SHOW LOGO	ON		
CHECKSUM				CHECKSUM			
DCLK SPREAD	10			DCLK SPREAD	10		
DDCI	ON			DDCI	ON		
RESET EE				RESET EE			
EXIT	2133	0 : 9		EXIT	2133	<b>0</b> : 9	

1-8 MENU



メニューの階層は以下の通り。

輝度	明るさ	0-100
	コントラスト	0-100
	ECO	スタンダード/テキスト/映画/ゲーム
	DCR	ON/OFF
画像調整	水平位置	0-100
	垂直位置	0-100
	水平サイズ	0-100
	位相	0-100
	画像比	ワイド、4:3、自動
色設定	色設定	暖色/ユーザー設定/冷色
	赤	0-100
	緑	0-100
	青	0-100
OSD 設定	言語	日本語/韓国語/英語/フランス語/ドイツ語/中国語/イタリア語/
		スペイン語/ポルトガル語/トルコ語/ポーランド語/オランダ語
	水平位置	0-100
	垂直位置	0-100
	OSD 時間設定	5-60
	OSD 透明度	0-100
リセット	自動調整	
	ホワイトバランス	
	リセット	
	自動電源オフ	0N/0FF
その他	ダイレクトキー	ECO+DCR/画像比+ECO/明るさ+コントラスト/入力選択+ 音量
	入力選択	VGA/HDMI1/HDMI2/AUTO
	ミュート	ON/OFF
	音量	0-100
	音源	アナログ/デジタル

- 1-9 設定をリセットする
- (1) Mボタンを押して、メニューを表示。



- (2) ◀▶ボタンで青背景のメニューをリセットに移動する。
- (3) Mボタンを押して、リセットメニューを選択する。
- (4) ◀▶ボタンでリセットを赤文字にする。
- (5) Mボタンを押して、リセットを実行する。



(6) E ボタンを何回か押して、メニューを閉じる。