## 1-5 パスワード・ユーザー名の工場設定値

メニューを表示させるためにはパスワードが必要。

ユーザー名	パスワード	説明
admin	admin	管理者、ローカル、ネットワーク
888888	888888	管理者、ローカル
666666	666666	制限付きユーザーアカウント

パスワード入力欄をクリックすると下に仮想キボードが表示される。



システムログイン	
ユーザー名 8888888 🔻	
パスワード	
! ? @ # \$ % = + * ←	1 2 3
qwertyuiop/	
asd f & h j k l : Enter	
zxcybnm. Shift	

仮想キーボードでパスワードを入力後、[Enter]キーをクリックする。

システムログイン			
ユーザー名 888888 -			
	1	2	2
qwertyuiop/			
asdføhjkl:Enter			
z x c v b n m , . Shitt			

## 仮想キーボードが消える。

システムログイン画面の[OK]ボタンをクリックする。

システムログイン			
ユーザー名	888888		
パスワード	•••••		
ОК	キャンセル		

1-6 ユーザー名 admin でログインする方法

キャンセル

οк

(1) システムログイン画面でユーザー名 admin を選択する。

システムログイン	システムログイン
ユーザー名 8888888 - パスワード	ユーザー名 888888 マ パスワード 888888 admin
ОК <i>+</i> +>>セル	ОК <i>+</i> +улли
(2) パスワード admin を入力し、 システムログイン	
ユーザー名 admin ▼ パスワード ●●●●●●	

- 1-7 アカウントロック
- (1) 30 分以内に 3 回ログインに失敗するとブザーが鳴りシステムエラーになる。
- (2) 5回連続でログインに失敗するとブザーが鳴りアカウントロックとなる。
- (3) アカウントロックは 30 分後に解除される。

