- 2-14 レコーダーの時刻設定の方法
- (1) ログインする。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。 システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。



(2) システム設定メニューを選択する。

メイン	メニュ	一右下。	の[シス	テム]を	クリック	クする。
			メインメニュー			
	使 索	Т 27-1-Эрг	איז	シャットダウン		
情報	у дту Удту	170,4	ネットワーク	D7		
		マリア ネットワーク	110.h	ストレージ		

(3) 全般の日時メニューを選択する。
 設定画面左端のメニューで[全般]をクリックする。
 [日時]タブをクリックする。
 日時設定画面が表示される。

	設定
פאל 🔂	🃅ネットワーク 🔂 イベント 🔂 ストレージ 🌄 システム
 全般 表示 RS232 PTZ設定 アカウント セキュリティ メンテナンス 設定パックアップ 初期化 アップデート 	全般 日時 休日設定 日付表示 (YYYY MM DD) 時刻表示 (24時間制)・ 日付表示 (216-04-25) 15:02:57 GMT+09:00・ 保存 日付表示 (2016-04-25) 15:02:57 GMT+09:00・ 保存 日付表示 (2016-04-25) 15:02:57 GMT+09:00・ 保存 GMT+09:00・ 保存
	 NTP サーバー (time windows com) (手動更新) ポート (123) 更新間隔 (60) 分 (初期値) OK (キャンセル) 適用

(4) 日時、時刻を設定する。

日付表示の年、月、日、時、分、秒の内、設定したい項目の数値をクリックすると、数値が黄 色に変わり、数値入力画面がその下に表示される。 数値入力画面で数値を入力する。入力が完了したら、右クリックして数値入力画面を消す。 次に設定したい項目の数値をクリックし、同様に入力する。 全ての設定したい項目の入力が完了したら、右クリックして数値入力画面を消す。 [保存]ボタンをクリックする。これで設定完了。 右クリックすると、設定画面が消える。

1 77 TX7	📅 রঁখন 🧊 রাদে 📑 ১৮৮ – ই 🛛 🛃 ১৯৮৮ – ই
全般 表示 RS232 PTZ設定 アカウント セキュリティ メンテナンス 設定パックアップ 初期化 アップデート	全般 日時 休日設定 日付表示 (YYYY MM DD) 時刻表示 24時間制 ・ 日付区切 - ・ 日付表示 (2016-04-25 15:02!:57 GMT+09:00) 保存 日付表示 (2016-04-25 15:02!:57 GMT+09:00) 保存 日付表示 (2016-04-25 15:02!:57 GMT+09:00) 保存 日付表示 (2000-01-01 00 00) 保存 日付表示 (216-04-25 15:02!:57 0 GMT+09:00) 保存 日対 (12-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-
	更新間隔 (<u>60</u>)分 (初期値) OK (キャンセル) 適用

- 2-15 レコーダーの時刻表示の方法
- (1) ログインする。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。 システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。



(2) システム設定メニューを選択する。

(3) 表示の GUI メニューを選択する。
 設定画面左端のメニューで[表示]をクリックする。
 [GUI]タブをクリックする。
 時刻表示にチェックを入れる。
 [適用]ボタンをクリックする。
 [OK]ボタンをクリックし、設定画面を閉じる。

דאל 🛜	カネットワーク		イベント	🏊 ストレージ	🛃 システム	
全般 <u>表示</u> RS232 PTZ設定 アカウント セキュリティ メンテナンス 設定パックアップ 初期化 アップデート	GUI 透明度 時刻表示 カメラ名称 画の 加 の の の の し 、 思 、 の か 、 の か 、 の か 、 の か 、 の か 、 の か 、 の か 、 の の 、 の か 、 の の の の の の の の の の の の の	ッア- ♥ □ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	カスタム分割	(<u>1920×1080</u>	Ð	
	初期値			ОК	(キャンセル) (適用	

(4) 時刻表示を確認する。

マウスを右クリックし、メインメニューを閉じる。 画面右上に時刻が表示される。

2019-10-02 12:10:45

- 2-16 カメラ時刻表示の設定
- (1) ログインする。

マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。 システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。



(2) カメラ設定メニューを選択する。

メインメ	ニュ	一左下0	り[カメラ	ラ]をクリ	リックする。
			メインメニュー		
操作	文 东	マートプレイ	くして バックアップ	্রি ১৮৬৮ উণ্টাস	
情報 	л дэд	1700A	ネットワー ク	DØ	
設定 た	1	ネットワーク	110.h	ストレージ	

(3) エンコードのオーバーレイメニューを選択する。
 設定画面左端のメニューで[エンコード]をクリックする。
 [オーバーレイ]タブをクリックする。
 オーバーレイ設定画面が表示される。

	設定
💱 カメラ	📅ネットワーク 🛛 イベント 🔂 ストレージ 📝 システム
接続管理	エンコード オーバーレイ シナップショット
カメラ	CH DI
1/1-1	時刻表示 📝 表示有無 🛛 設定
カメラ名	カメラ名称 🔲 表示有無 🛛 設定
	カバーエリア 🔲 表示有無 🛛 設定
	タイトルカスタマイズ モニター 設定 タイトルカスタマイズ1 タイトルカスタマイズ2 タイトルカスタマイズ3 タイトルカスタマイズ4 タイトルカスタマイズ5 ウイトルカスタマイズ5 位置モード 左寄せ 初期値 コピー 更新 OK 保存 キャンセル 適用

(4) 時刻表示を設定する。

時刻表示の設定を行うカメラ CH を選択する。 時刻表示の表示有無のボックスにチェックを入れる。 設定ボタンをクリックする。

	設定
🐯 カメラ	🍻ネットワーク 🛛 🕞 イベント 🛛 🌉 ストレージ 🛛 🚰 システム
接続管理	エレコード オーバーレイ シナップショット
カメラ	сн [Д] -
א-בעב	時刻表示 🕢 表示有無 設定
カメラ名	カメラ名称 🔲 表示有無 🔡定
	カバーエリア 🔲 表示有無 🛛 設定
	タイトルカスタマイズ モニター 設定 タイトルカスタマイズ1 タイトルカスタマイズ2 タイトルカスタマイズ3 タイトルカスタマイズ4 タイトルカスタマイズ5 ウイトルカスタマイズ5 位置モード 左寄せ 初期値 コピー 更新 OK 保存 キャンセル

(5) 時刻表示位置を設定する。

カメラの映像が全画面に表示され、時刻表示の枠がその中に表示される。 時刻表示の枠を、希望の位置にドラッグする。

カメラ映像画面
2019-09-05 14:30:10
<<注意>> 時刻表示位置の設定は、IPD-BX210 シリーズに有効。 IPD-BX300 シリーズでは、表示位置の設定できない。 表示位置は左下に固定。
設定を完了する。 右クリックで設定画面に戻る。

適用ボタンをクリックする。

(6)

(初期値) (□ピー) (更新) (OK) 保存) (キャンセル) (適用)

右クリックで設定画面を閉じる。 時刻が表示されていることを確認する。